

# NEC UNIVERGE SV9100



☎ = 提話筒/Speak鍵

☎ = 通話中

☎ = 掛斷電話

項目	操作方法	備註
自動選取外線	 ➡ 0 ➡ 電話號碼 ➡ 	
重撥	 按 左鍵 1次  ➡  上/下選擇 ➡ 	可記憶最後10通號碼
內線呼叫	 ➡ 分機號碼 	
同群代接	 ➡ 按 代接 鍵 	
外線保留	通話中按  鍵，接回保留外線按閃爍中  外線鍵	自己保留(綠色燈號) 別人保留(紅色燈號)
轉接	 ➡ Transfer ➡ 分機號碼 ➡ 	
內線會議	 ➡ 按會談鍵 ➡ 分機號碼 ➡ 按設定鍵 ➡ 按啟動鍵	最多至8方會議
外線會議	 ➡ 按會談鍵 ➡ 0+ 電話號碼 ➡ 按設定鍵 ➡ 按啟動鍵	
來電查詢	按左鍵2次  或 來電查詢 鍵 ➡  上/下選擇，拿起聽筒撥出。	
麥克風開關	按  (可免持聽筒對講)	紅燈亮時為啟動麥克風
聽筒音量調整	 ➡  按上下鍵調整聽筒音量	
響鈴音量調整	話機響鈴時 ➡  按上下鍵調整響鈴音量	
螢幕明亮調整	待機時 ➡  按上下鍵調整LCD明亮度	
系統速撥	 ➡ 按 左鍵 ➡ 輸入組別 (000 ~ 999) ➡ 	需預先設定
分機廣播	提起話筒按 分機廣播 鍵 ➡ 	
直接跟隨	待機時 按*0 ➡ 1 + 分機號碼 + Speak 鍵	
取消跟隨	待機時 按*0 + 0 + Speak 鍵	
忙線跟隨	待機時 按*1 ➡ 1 + 分機號碼 + Speak 鍵	
取消跟隨	待機時 按*1 + 0 + Speak 鍵	

## 分機按鍵說明:



外線01	外線02	外線03	外線04	來電查詢	代接
☎	☎	☎	☎	☎	☎
☎	☎	☎	☎	☎	☎

Recall: 暫切鍵  
 Feature: 功能鍵  
 Answer: 應答鍵  
 MIC: 免持對講鍵  
 Menu: 選單  
 Hold: 保留鍵  
 Transfer: 轉接鍵  
 Speaker: 免持撥號鍵